

Память автомобиля и ключа BMW E38

Противоугонное устройство	Краткое описание
<p>Постановка/снятие с сигнализации (память автомобиля)</p> <p>(x) снятие с сигнализации только с помощью ДУ</p> <p>(x) Замок и ДУ</p>	<p>Постановка/снятие с сигнализации могут происходить способами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постановка на сигнализацию поворотом ключа с помощью ДУ; снятие с сигнализации только с помощью ДУ. - Постановка и снятие с сигнализации поворотом ключа с помощью ДУ.
<p>постановка на сигнализацию, визуальное подтверждение (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Постановка на сигнализацию подтверждается с помощью миганием аварийных сигналов.</p>
<p>Снятие с сигнализации, визуальное подтверждение (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Снятие с сигнализации подтверждается двукратным миганием аварийных сигналов.</p>
<p>запирание, визуальное подтверждение, без DWA (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Запирание подтверждается однократным миганием аварийных сигналов.</p>
<p>постановка на сигнализацию, звуковое подтверждение (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Постановка на сигнализацию подтверждается миганием и звуком сирены.</p>
<p>Снятие с сигнализации, звуковое подтверждение (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Снятие с сигнализации подтверждается коротким звуком сирены.</p>
Центральный замок	Краткое описание
<p>Освещение салона (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>При запертом автомобиле освещение салона включается нажатием кнопки центрального замка на ключе.</p> <p><i>Примечание:</i></p> <p>Если в течение прим. 15 с автомобиль запирается повторно, происходит отключение системы охраны салона и</p>

	датчика крена.
Тревожная сигнализация (память автомобиля) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	Если при поставленном на сигнализацию автомобиле долго нажимать кнопку отпирания багажника на пульте ДУ, то срабатывает тревожная сигнализация.
Запирание после отпирания, двери не открывались (память автомобиля) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	Через 2 минуты после однократного непреднамеренного отпирания (двери, капот и багажник не открывались) автомобиль запирается снова.
Автоматическое запирание после трогания с места (память автомобиля) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	Автомобиль автоматически запирается после трогания с места. Автомобиль можно в любой момент открыть изнутри. Эта установка действует после открывания поворотом ключа в замке двери.
Автоматическое запирание после трогания с места (память ключа) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	Автомобиль автоматически запирается после трогания с места. Автомобиль можно в любой момент открыть изнутри. Эта установка действует после открывания с дистанционного управления.
Избирательное центральное управление замками (память автомобиля) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	При отпирании центрального замка сначала отпирается только дверь водителя. И только при повторном отпирании отпираются все остальные замки. Установка действует только при отпирании поворотом ключа в замке.
Избирательное центральное управление замками (память ключа) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	При отпирании центрального замка сначала отпирается только дверь водителя. И только при повторном отпирании отпираются все остальные замки. Установка действует только при отпирании с помощью пульта ДУ.
Стеклоподъемники/SHD	Краткое описание
Открывание окна водителя коротким нажатием (память автомобиля) <input type="checkbox"/> активно <input type="checkbox"/> не активно	Окно двери водителя можно открыть нажатием на переключатель с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".
Закрывание окна водителя	Окно двери водителя можно закрыть, потянув

<p>коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>переключатель с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".</p>
<p>Открытие окна переднего пассажира коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Окно двери переднего пассажира можно открыть нажатием на переключатель с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".</p>
<p>Закрывание окна переднего пассажира коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Окно двери переднего пассажира можно закрыть, потянув переключатель с переходом за точку срабатывания. Используется функция "Maut".</p>
<p>Открытие задних окон коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Задние окна можно открыть нажатием на переключатель с переходом за точку срабатывания.</p>
<p>Закрывание задних окон коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Задние окна можно закрыть, потянув переключатель с переходом за точку срабатывания.</p>
<p>Комфортное открытие с пульта ДУ (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Окна открываются при продолжительном нажатии кнопки отпирания на пульте ДУ.</p>
<p>Комфортное закрывание с пульта ДУ (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Окна закрываются при продолжительном нажатии кнопки центрального замка на пульте ДУ.</p>
<p>Открытие подъемно-сдвижной крышки люка коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Подъемно-сдвижную крышку люка можно открыть нажатием кнопки "назад".</p>

<p>Закрывание подъемно-сдвижной крышки люка коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Люк можно закрыть нажатием кнопки "Вперед".</p>
<p>Поднятие подъемно-сдвижной крышки люка коротким нажатием (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Подъемно-сдвижную крышку люка можно поднять нажатием кнопки "вверх".</p>
<p>Отключение при (память автомобиля)</p> <p>(x) открыть дверь</p> <p>(x) Закрыть дверь</p>	<p>При выборе "Открыть дверь" функция подъема стекла отключена, если контакт R выключен и одна из передних дверей открыта. При выборе "Заккрыть дверь" функция подъема стекла отключена, если контакт R выключен, и если при закрывании передних дверей была открыта хотя бы одна дверь.</p>
<p>Освещение/внутреннее освещение</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>Приглушенное Вкл./Выкл. (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Освещение салона включается и выключается плавно</p>
<p>Освещение/наружное освещение</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>постоянный ближний свет (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Схема постоянного ближнего света активна при включенном зажигании и переключателе света в положении "2". Свет автоматически выключается, когда вынимается ключ.</p>
<p>Постоянный ближний свет, ЭЭК (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Схема постоянного ближнего света активна при включенном зажигании и переключателе света в положении "2". Свет автоматически выключается, когда вынимается ключ.</p>
<p>Постоянный ближний свет, США (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Схема постоянного ближнего света активна при включенном зажигании и переключателе света в положении "2". Свет автоматически выключается, когда вынимается ключ.</p>
<p>Функция "проводи домой", продолжительность</p>	<p>Включение прерывистого светового сигнала при выключенном контакте R приводит к</p>

<p>(память автомобиля)</p> <p>(x) не активно</p> <p>(x) 40 секунд</p> <p>(x) 90 секунд</p> <p>(x) 150 секунд</p> <p>(x) 240 секунд</p>	<p>срабатыванию функции "Проводи домой".</p>
<p>Стеклоочиститель</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>Переключение на более низкую скорость на стоящем автомобиле (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>При остановке автомобиля происходит переключение со скорости "1" на периодический режим работы или со скорости "2" на скорость "1".</p>
<p>FGR</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>Активизация (память автомобиля)</p> <p>(x) выключатель</p> <p>(x) Многофункциональное рулевое колесо</p>	<p>Систему поддержания заданной скорости можно включить с помощью выключателя на панели приборов или клавиши на многофункциональном рулевом колесе.</p>
<p>Заданная скорость ACC (память автомобиля)</p> <p>(x) текущая</p> <p>(x) округленная</p>	<p>При установке "текущая" при первом вводе значения скорости движения для системы ACC с помощью клавиши установки/ускорения в качестве задаваемой принимается текущая скорость. Скорость отображается следующим по порядку светодиодом. Если выбран параметр "округленная", то при включении ACC в качестве задаваемой принимается текущая скорость, округленная до очередных 10 км/ч или 5 миль/ч в большую сторону.</p>
<p>Звуковые предупреждающие сигналы</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>Предупреждающий сигнал о невынутом ключе зажигания (память автомобиля)</p> <p>(x) активно</p> <p>(x) не активно</p>	<p>Сигнал раздается, когда при открывании двери ключ все еще находится в замке зажигания.</p>
<p>Отопление/кондиционирование/вентиляция</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>Интенсивность охлаждения (память автомобиля)</p> <p>(x) нормально</p>	<p>Установка "для жарких стран" подразумевает более высокую интенсивность охлаждения. Это осуществляется за счет соответствующего управления</p>

(x) для жарких стран	заслонками и скорость работы вентилятора.
Отопление/кондиционирование/вентиляция/заслонки	Краткое описание
Память режима рециркуляции (память автомобиля) (x) активно (x) не активно	Функция рециркуляции остается активной после перезапуска. Данная функция не зависит от используемого ключа.
Память положений сидений/зеркал	Краткое описание
Регулировка сидений/зеркал (память автомобиля) (x) не активно (x) при отпирании с дистанционного управления (x) при отпирании и открывании двери водителя	Положение сидений, наружных зеркал и рулево регулируется: - при отпирании двери водителя ключом - при отпирании с дистанционного управления кнопки центрального замка на пульте ДУ при При "не активно" установка для конкретного кл
Индикация/язык/единицы измерения	Краткое описание
Расход топлива (память автомобиля) (x) л/100 км (x) mpg (Великобритания, миль/галлон) (x) mpg (США, миль/галлон) (x) км/л (Япония)	Расход может отображаться в указанных единицах измерения.
Пробег (память автомобиля) (x) Километры (x) мили	Пробег может отображаться в указанных единицах измерения.
Время (память автомобиля) (x) 12 часов (x) 24 часа	Время может отображаться в 12-часовом или 24-часовом формате.
Температура (память автомобиля) (x) Градусы Цельсия (x) градусы Фаренгейта	Температура может отображаться в указанных единицах измерения.
Индикация/Язык	Краткое описание
Текстовая индикация	Текстовая индикация может отображаться на

<p>(память автомобиля)</p> <p>(x) Немецкий</p> <p>(x) Английский (британский)</p> <p>(x) Английский (американский)</p> <p>(x) Итальянский</p> <p>(x) Испанский</p> <p>(x) Английский (Япония)</p> <p>(x) Французский</p> <p>(x) Английский (Канада)</p> <p>(x) Страны Персидского залива</p>	<p>указанных иностранных языках.</p>
<p>Сигнализация аварийного сближения при парковке</p>	<p>Краткое описание</p>
<p>Громкость сзади (память автомобиля)</p> <p>(x) Уровень 1</p> <p>(x) уровень 2</p> <p>(x) уровень 3</p> <p>(x) уровень 4</p> <p>(x) Уровень 5</p> <p>(x) Уровень 6</p>	<p>Громкость регулируется в пределах шести уровней.</p>